

KÖHL

ANTEO

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL



BASIC / UP





ALU

DE | Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch oder aus Nachlässigkeit in der Wartung. Im Rahmen des GS-Zeichens werden Bürostühle mit einer Belastung, die 120 kg Körpergewicht entspricht, geprüft. Gasfeder: Der Austausch bzw. das Arbeiten an der Gasfeder ist nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen. Rollen: Harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden.

EN | The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use or negligence in maintenance. As part of the GS mark, office chairs are tested with a load equivalent to 120 kg body weight. Gas lift: Replacement or work on the gas lift may only be carried out by trained specialists. Castors: Hard castors for soft flooring, soft castors for hard flooring.

NL | De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of nalatig onderhoud. In het kader van het GS-keurmerk worden bureaustoelen getest met een belasting gelijk aan 120 kg lichaamsgewicht. Gasveer: Het vervangen van of werken aan de gasveer mag alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel. Wielen: Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde.

FR | Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence dans l'entretien. Selon le certificat GS, les sièges de bureau sont testées jusqu'à 120 kg de poids corporel. Piston: Le remplacement ou le travail sur le verin à gaz ne peut être effectué par des spécialistes formés. Roulettes: Roulettes dures pour sols souples, roulettes souples pour sols durs.



Auto-synchronous mechanism

